

西水路（金城信号所【北西向きの信号板】）

※ 金城水域から出航する船舶を対象

| 水路名 信号所 | 信号の種類 | | 管制船舶 | 管制対象船舶 | 全長50m未満又は総トン数500トン未満の船舶 | 備考 | | |
|---|------------|---------|-----------------------------------|---|-------------------------|--|----------------|--------------------|
| | | | 全長175m以上の船舶 (油送船は総トン数5000トン以上) | 全長50m以上175m未満の船舶(ただし、総トン数500トン未満の船舶を除く) | | | | |
| 西水路 金城信号所 (北西向きの信号板) [金城水域を対象] | 入航信号 | I 点滅 | 出航不可 | | 出航可 | ※金城水域から出航しようとする船舶に対し、東水路、西水路のいずれの水路が出航可能であるか示す信号です。 ※金城水域から出航しようとする管制対象船舶に対し、東水路、西水路のいずれの水路が出航可能であるか示す信号です。 | | |
| | | 出航信号 | O 点滅 | 出航可 | | | | |
| | 自由信号 | F 点滅 | 出航不可 | 出航可 | | | 出航可 | |
| | | 特殊信号 | OE 交互点滅 | 出航不可 | | | | |
| | OW 交互点滅 | | 出航可 | | | | | |
| | E 点滅 | | 出航不可 | 出航不可 | | | 出航可 | |
| | W 点滅 | 出航可 | | | | | | |
| | 禁止信号 | X 点灯 | 出航不可 | | | | 港長の指示する船舶のみ出航可 | |
| | | 予告信号 | XI 交互点滅 | 出航不可 | | | 出航可 | 間もなくIの文字の点滅に変わります。 |
| | XO 交互点滅 | | 間もなくOの文字の点滅又はOE、OWの文字の交互点滅に変わります。 | | | | | |
| | XF 交互点滅 | | 間もなくFの文字の点滅に変わります。 | | | | | |
| | XE 交互点滅 | | 間もなくEの文字の点滅に変わります。 | | | | | |
| | XW 交互点滅 | | 間もなくWの文字の点滅に変わります。 | | | | | |
| | X 点滅 | | 出航不可 | | | | | 間もなくXの文字の点灯に変わります。 |

※金城水域とは、金城の頭南端から飛島の頭南東端まで引いた線以北の水域をいいます。