

名古屋港の進路信号(国際信号旗による表示)

信号の種類及び行き先

信号の種類	行き先(係留施設の番号等)
1代・E	東航路から出港
1代・W	西航路から出港
2代・E・1	G1 J2 J4 J5 J7 J8 J9 J16 J17 J18 J19 JN JS JS2 JT 危険物船錨地(3B)
2代・E・2	86 87 D1 D2 G2 G3 G4 G6
2代・E・3	F10 F11 F12 F13 F14 F15 F17 FA
2代・E・4	FC F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9
2代・E・5	C1 C2 C3 C4 C5 I2 I3 I4 I5 I6
2代・B・1	BK BL 危険物船錨地(2B)
2代・B・2	BH2 BQ BQ2 BS BT BU BV BW BX BY
2代・B・3	B3 B8 Q1 Q2 Q3
2代・B・4	B4 B6 B7 BA BB BC BE BG BH BI BJ
2代・N・1	40 41 43 44 45 46 47 48 E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8
2代・N・2	1 2 3 5 11 12 13 14 38 39 A3 A4 H2 H3 H7 M1 M2
2代・N・3	15 16 17 18 22 23 24 25 27 28 29 31 32 33 34 A2
2代・N・4	50 51 95 96 97 S1 S2 S3 S4 S5 S6 SC
2代・K・1	52 53 54 55 56 57
2代・K・2	58 59 60 61 62
2代・K・3	76 77 78 79 80 81 82 83 84 85
2代・W・1	70 71 72 73 74 75 P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 V1 V2 V3
2代・W・2	90 91 92 93 94 R1 R2 R3
2代・W・3	U1 U2 TS1 TS2 U6
2代・W・4	88 89 98 99 N1 N2 N3 係船浮標 (51 52 53 57 58)
2代・W・5	6 7 N4 T1 T2 T3
2代・P・1	危険物船錨地(4B)
2代・S・1	K1 K2 K3 K4 K5 K7 K8 K9 K10 K11 K12 K13 K14 K15 K16 K17 K18 K19 L1 L2 危険物船錨地(5B)

