

エンジンで発生した熱は、冷却海水によって船外に排出されます。特に船外機は海水で直接冷却しています。異物が溜まらないようにするため、日常の水洗い、点検整備が必要です。

新品の冷却水通路



汚れた冷却水通路



○定期交換時期

詳細は、搭載機関の取扱説明書に従いましょう。

冷却水通路：適宜

使用後に、真水で冷却水通路を水洗いすることで、通路の中に残った塩分や砂などの異物を取り除き最良のコンディションを保つことができます。洗浄を怠ると、冷却水通路が異物で詰まりエンジンのオーバーヒートやピストンの焼付きの原因となり、エンジン損傷につながります。