

東水路（高潮防波堤東信号所）

水路名 信号所	信号の種類		管制船舶 全長270m以上の船舶 (油送船は総トン数5000トン以上)	管制対象船舶 全長50m以上270m未満の船舶（ただし、総トン数500トン未満の船舶を除く）	全長50m未満又は総トン数500トン未満の船舶	備考		
東水路 高潮防波堤 東信号所	入航 信号	 点滅	入航可		入出航可			
			出航不可	出航不可 <small>(ただし、港長の指示を受けた船舶は出航可)</small>				
	出航 信号	○ 点滅	出航可					
			入航不可	入航不可 <small>(ただし、港長の指示を受けた船舶は入航可)</small>				
	自由 信号	F 点滅	入出航不可	入出航可				
	禁止 信号	× 点灯	入出航不可				港長の指示する船舶のみ入出航可	
	予 告 信 号	×I 交互点滅	入出航不可 <small>(ただし、水路内航行中の船舶は入出航可)</small>	入出航不可 <small>(ただし、水路内航行中の船舶及び港長の指示を受けた船舶は入出航可)</small>			入出航可	間もなくIの文字の点滅に変わります。
		×O 交互点滅						間もなくOの文字の点滅に変わります。
		×F 交互点滅						間もなくFの文字の点滅に変わります。
		× 点滅	入出航不可 <small>(ただし、水路内航行中の船舶は入出航可)</small>					間もなく×の文字の点灯に変わります。