

北水路（名古屋北信号所、金城信号所【北西向き信号板を除く】）

水路名 信号所	信号の種類		管制船舶	管制対象船舶	全長50m未満又は総トン数500トン未満の船舶	備考
			全長175m以上の船舶 (油送船は総トン数5000トン以上)	全長50m以上175m未満の船舶(ただし、総トン数500トン未満の船舶を除く)		
北水路 名古屋北信号所 金城信号所(北西向き信号板を除く)	入航信号	I 点滅	入航可		入出航可	
			出航不可			
	出航信号	O 点滅	出航可		入出航可	
			入航不可			
	自由信号	F 点滅	入出航不可	入出航可		
	特殊信号	E 点滅	入出航不可	北水路入出航可	入出航可	北水路から東水路又は西水路を経て出航しようとする管制対象船舶に対し、東水路、西水路のいずれの水路が出航可能であることを示すための信号です。
				東水路向け出航可		
				西水路向け出航不可		
		W 点滅	入出航不可	北水路入出航可		
	西水路向け出航可					
			東水路向け出航不可 (ただし、港長の指示を受けた船舶は出航可)			
	禁止信号	X 点灯	入出航不可			港長の指示する船舶のみ入出航可
	予告信号	XI 交互点滅	入出航不可 (ただし、水路内航行中の船舶は入出航可)		入出航可	間もなくIの文字の点滅に変わります。
		XO 交互点滅				間もなくOの文字の点滅に変わります。
XF 交互点滅		間もなくFの文字の点滅に変わります。				
XE 交互点滅		間もなくEの文字の点滅に変わります。				
XW 交互点滅		間もなくWの文字の点滅に変わります。				
X 点滅		間もなくXの文字の点灯に変わります。				
		入出航不可 (ただし、水路内航行中の船舶は入出航可)	入出航不可 (ただし、水路内航行中の船舶は入出航可) (港長の指示を受けた船舶は出航可)			
		入出航不可 (ただし、水路内航行中の船舶は入出航可)				