

西水路（高潮防波堤西信号所）

| 水路名 信号所 | 信号の種類 | | 管制船舶 | 管制対象船舶 | 全長50m未満又は総トン数500トン未満の船舶 | 備考 | | | |
|----------------------|-------|--|--|---|-------------------------|----|---------------------------------------|--------------------|--|
| | | | 全長175m以上の船舶 (油送船は総トン数5000トン以上) | 全長50m以上175m未満の船舶(ただし、総トン数500トン未満の船舶を除く) | | | | | |
| 西水路 高潮防波堤 西信号所 | 入航信号 | 点滅 | 入航可 | | 入出航可 | | | | |
| | | | 出航不可 | | | | | | |
| | 出航信号 | ○ 点滅 | 出航可 | | | | | | |
| | | | 入航不可 | | | | | | |
| | 自由信号 | F 点滅 | 入出航不可 | 入出航可 | | | | | |
| | 特殊信号 | T 点滅 | T線以西にかぎり入航可 | | | | T線とは、飛島ふ頭南東端からポートアイランド北東端まで引いた線をいいます。 | | |
| | | | 出航不可 | | | | | | |
| | 禁止信号 | X 点灯 | 入出航不可 | | | | 港長の指示する船舶のみ入出航可 | | |
| | 予告信号 | X 交互点滅 | 入出航不可 <small>(ただし、水路内航行中の船舶は入出航可)</small> | | | | 入出航可 | 間もなくIの文字の点滅に変わります。 | |
| | | X○ 交互点滅 | | | | | | 間もなく○の文字の点滅に変わります。 | |
| XF 交互点滅 | | 間もなくFの文字の点滅に変わります。 | | | | | | | |
| XT 交互点滅 | | 間もなくTの文字の点滅に変わります。 | | | | | | | |
| X 点滅 | | 入出航不可 <small>(ただし、水路内航行中の船舶は入出航可)</small> | 間もなくXの文字の点灯に変わります。 | | | | | | |