

## 船外機の発航前検査（エンジン編）

### バッテリーの点検

1

#### Checkpoint

バッテリー本体の**取付状況**や**液量**、**ターミナルの締付け**を確認しましょう。  
メンテナンスフリーのバッテリーにあつては、点検窓でバッテリーの状態を確認しましょう。



### メインスイッチの点検

2



#### Checkpoint

メインスイッチがしっかり「ON」になっていることを確認しましょう。

### 燃料油量の点検

3



#### Checkpoint

航海に必要な燃料が十分に搭載されているか確認しましょう。燃料タンクから燃料の量を点検できる場合は、燃料タンクでも確認しましょう。

#### 燃料コック「開」の点検

4



#### プライミングポンプの点検

5



#### 燃料フィルタ（1次フィルタ）の点検

6



## 燃料ホースの点検

7



## 取付状況の点検

8



## 船外機カバーの取外し

9



### 燃料フィルタ（2次フィルタ）の点検

10



#### Checkpoint

フィルタに**油漏れ**、**ゴミ**や**水分**がないことを確認しましょう。

### エンジンオイルの点検

11



#### Checkpoint

**量**、**色**、**粘度**、**臭い**を確認しましょう。オイルが劣化すると焼き付きや破損につながるので定期的に交換しましょう。

### 電装品の点検

12



#### Checkpoint

プラグキャップの**ゆるみ**、電気配線の**腐食**や**損傷**がないことを確認しましょう。

撮影協力：日本海洋レジャー安全・振興協会